


この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- 危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所への設置はおやめください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- 風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。
- 強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- 床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 組立手順に従い、すべてのボルトを確実に締めてください。ボルトがゆるんだまま使用すると危険です。（定期的にゆるみがないか点検してください）
- ボルト取付時、必要以上に締めないでください。
- 施工完了後にボルトのゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て後、2〜3カ月ごとにボルトがゆるんでいないか確かめてください。
- 安全のため組み立ては2人以上で行ってください。
- 組み立て、施工は平地で行ってください。

使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
- 破損や事故の原因となりますので、引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。
- 天然木は風化してささくれ等ができる場合がありますので、ご注意ください。
- 樹液が出る場合がありますので、衣類など汚さないようご注意ください。特に汗など水分を含んだ衣類は汚れが付着する恐れがあります。

ご理解ください

- 本商品は天然木製品です。紫外線などさまざまな理由により、劣化が進みます。
- 同じ材質の木部材でも、成長の場所や過程の違いで少しずつ変化が起るため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
- 製造は十分に乾燥させた材料を使用して行っていますが、木目の入り方や、湿気、紫外線などによる経年変化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- 屋外で使用する際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。（地域の条例等に従って正しく処分してください）
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 天然素材のため、においがすることがあります。
- 気候条件、設置条件により変色、変質、カビ、または割れが発生することがあります。
- 雨や紫外線の当たらない場所で使用された場合、チークの油脂分が商品の表面に現れる場合があります。（材質の特性ですので使用に差し支えはありませんが、衣類を汚す恐れがありますので、あらかじめご理解の上、設置場所をお選びください）
- チーク材は屋外で使用する数カ月でシルバーグレイ色に変色していきますが、表面の色変化であり、強度を損ねるものではありません。

- ◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

株式会社タカショ

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128 (代) FAX. 073-486-2560 (代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00 (祝日は除く)

定期点検、お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的にガタツキやボルトにゆるみがないか確認してご使用ください。
- 木部表面が変色したり、割れの原因となるため、濡れたときは速やかにふき取ってください。
- 雨、湿気、紫外線により商品から樹液、ヤニが流れ落ちる場合がございます。樹液、ヤニが出たときは、乾いた布でふき取るか、乾燥して硬くなってからサンドペーパーなどで磨いてください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

お手入れ方法

- 表面や角のささくれ等は軽くサンドペーパーで取り除く程度にしてください。
- 定期的に表面の泥や汚れをしっかりと落としてください。
- 長くお使いいただくためにも、長期間ご使用にならない場合は屋内で保管されることをおすすめします。


組立方法

※付属の六角レンチ (F) をご使用ください。

※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズが付きません。

1 座板に脚 (大) を取り付けます


座板 (A) を裏返しにして置き、脚・大 (B) をボルト・短 (E) で仮留めします。(計6カ所)



組立方法


2 脚 (小) を取り付けます

脚・小 (C) をボルト・長 (D) で仮留めします。(計8カ所)



3 ボルトを本締めします

全体のバランスを確認しながら、すべてのボルト (D、E) を本締めします。



完成図

45×100mm
チェアー

TRD-117C

品質表示	
寸法 (mm)	約 幅1300×奥行き360 ×高さ430
座面の高さ (mm)	約430
構造部材	金属 (ステンレス鋼)
張り材	天然木
原産国	ベトナム
△ 取扱上のご注意	
●転倒の恐れがあるため、本来の用途以外の目的で使用しないでください。 ●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。 ●座面の上に立たないでください。転倒し、ケガをする恐れがあります。	

株式会社タカショー
和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL.073-482-4128
Q-1912080-TRD